

## H066 Uchwyt do bezpieczników BM z rękawem ochronnym

## ZDJĘCIA



Badanie zgodnie z PN-EN 60269-1:2010/A1:2012/A2:2015-05, PN-EN 388+A1:2019-01, PN-EN ISO 21420:2020-09 i PN-EN 61482-1-2:2015-04

Klasa ochrony przed łukiem: APC 2  
(box test)

Długość rękawa: 330±2 mm

Masa: 410 g

Parametr	Poziom skuteczności (EN388)
odporność na ścieranie	4
odporność na przecięcie	1
wytrzymałość na rozdieranie	2
odporność na przekłucie	3
przecięcie (TDM)	X (*)

(\*) X: wskazuje, że rękawica nie była badana lub że metoda badania nie jest odpowiednia dla danego wzoru lub materiału

## OPIS

Izolacyjny uchwyt do wkładek bezpiecznikowych typu DP firmy OEZ z przyciskiem do blokady zaczepu wkładek bezpiecznikowych. Rękaw ochronny wykonany ze skóry bydlęcej o grubości minimum 1,2 mm. Poszczególne elementy rękawa połączone są za pomocą mocnej nici.

## ZASTOSOWANIE

Uchwyt z rękawem ochronnym umożliwia założenie lub wyjęcie wkładek bezpiecznikowych o wielkościach NH/WT 000, 00, 1, 2 i 3 w pracach pod napięciem przy urządzeniach rozdzielczych do 1 kV.

Rękaw ochronny chroni również dłoń przed zagrożeniami termicznymi spowodowanymi działaniem łuku elektrycznego.

## PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA

Uchwyt z rękawem należy przechowywać i transportować w torbie oddzielnie od innych narzędzi, aby uniknąć mechanicznych uszkodzeń. Uchwyt przechowywać w pomieszczeniach suchych z dala od źródeł

**H066 Uchwyt do bezpieczników BM z rękawem ochronnym**

ciepła, w atmosferze nieagresywnej chemicznie. Chronić przed działaniem promieni słonecznych. W trakcie eksploatacji uchwyt z rękawem należy chronić przed zanieczyszczeniami, zwłaszcza takimi jak oleje, smary, terpentyna, benzyna czy kwasy. Uchwyt z rękawem nie powinien być niepotrzebnie narażony na działanie wysokiej temperatury czy światła. Zawilgocony suszyć w przewiewnym miejscu. Zabrudzenia usuwać suchą szmatką.

**SPRAWDZENIE**

Przed każdym rozpoczęciem pracy należy dokonać oględzin uchwytu z rękawem ochronnym. Kontrolę okresową polegającą również na oględzinach przeprowadzać raz na rok.

Oględziny obejmują sprawdzenie:

- o braku widocznych uszkodzeń uchwytu,
- o braku widocznych uszkodzeń rękawa,
- o poprawności działania uchwytu.

Uchwyt z rękawem ochronnym uszkodzony (rozdarcia rękawa, pęknięcia części izolacyjnej lub gniazd wkładek bezpiecznikowych), silnie zużyty (przetarcia rękawa) lub zabrudzony nie może być użyty w pracach pod napięciem. W przypadku zawilgoconia uchwyt należy dokładnie osuszyć przed użyciem.

**UWAGA!**

W przypadku wątpliwości po przeprowadzeniu oględzin, uchwyt z rękawem powinien zostać wycofany z użytkowania w pracach pod napięciem.

**CZĘSTOTLIWOŚĆ BADAŃ**

Sprawdzenie przed użyciem i kontrolę okresową przeprowadzać zgodnie z poniższą tabelą.

	<b>SPRAWDZENIE</b>	<b>KONTROLA OKRESOWA</b>
Przez kogo	Kierujący zespołem	Dozór
Kiedy	Przed każdorazowym użyciem	Raz na rok*
W jaki sposób	Wzrokowo (ogłędziny)	Wzrokowo (ogłędziny)

\*jeżeli instrukcja organizacji prac pod napięciem nie stanowi inaczej

## H066 Fuse Holder with Protective Sleeve

### PHOTOS



Product compliant with the requirements of EN 60269-1:2007, EN 388:2016+A1:2018, EN ISO 1420:2020 and EN 61482-1-2:2014

**Arc protection class:**  
**APC 2 (box test)**

Sleeve's length: 330±2 mm

Weight: 410 g

Parameter	Level of performance (EN388)
Abrasion resistance	4
Blade cut resistance	1
Tear resistance	2
Puncture resistance	3
Cut resistance (TDM)	X (*)

(\*) X: Indicates that the glove has not been tested or that the test method is not appropriate for the design or material in question

### CHARACTERISTICS

OEZ insulating DP fuse-link holder with a button to lock the fuse-link latch. Protective sleeve made of cowhide with a minimum thickness of 1.2 mm. The individual elements of the sleeve are connected by a strong thread.

### APPLICATION

The fuse holder with a protective sleeve enables the installation or removal of fuse sizes NH 000, 00, 1, 2 and 3 in live work at switching devices up to 1 kV.

The protective sleeve also protects the hand from thermal hazards caused by an electric arc.

### STORAGE AND MAINTENANCE

The fuse holder with a protective sleeve should be stored and transported in a bag separately from other tools to avoid mechanical damage. Keep the fuse holder away from heat sources in dry rooms, in a chemically non-aggressive atmosphere. Protect from sunlight. During use, the holder should be protected against contamination, especially such as oil, grease, turpentine, petrol or acids.

## H066 Fuse Holder with Protective Sleeve

The holder with the sleeve should not be unnecessarily exposed to high temperature or light. Dry in a ventilated place when wet. Use a dry cloth to remove dirt.

### EXAMINATION

Before each work begins, a visual inspection of the fuse holder with protective sleeve must be carried out. A regular inspection, including a visual inspection, shall be carried out once a year.

Visual inspection includes checking:

- no visible damage to the fuse holder,
- no visible damage to the sleeve,
- correct operation of the fuse-link holder.

The fuse holder with the protective sleeve damaged (tears in the sleeve, cracks in the insulating part or fuse insert sockets), heavily worn (abrasions on the sleeve) or dirty, cannot be used in live work.

### CAUTION!

In case of doubt, after carrying out the visual inspection, the fuse holder with the sleeve should be withdrawn from use in live work.

### FREQUENCY TESTS

For check and periodic inspection to be carried out in according to table.

	CHECK	PERIODIC INSPECITON
Who	Manager of team	Supervision
When	Before use	Once a year
How	Visually (visual inspection)	Visually (visual inspection)

*\*Unless instructions say otherwise*